




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Âge : à partir de 0 mois

Il est conseillé de lire cette notice avant l'emploi et de la conserver pour toute référence future. Ce jouet fonctionne avec 3 piles alcalines AA de 1,5 Volt. Les piles ne sont pas incluses dans le produit.

AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre enfant



- Les éventuels sachets en plastique et les autres éléments ne faisant pas partie du jouet (ex. liens, éléments de fixation, etc.) doivent être éliminés avant l'utilisation et être tenus hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence éventuelle d'endommagements. Si c'est le cas, ne plus utiliser le jouet et le tenir hors de portée des enfants.
- L'utilisation du jouet doit avoir lieu sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas exposer le jouet à des sources de chaleur directe.

MODE D'EMPLOI

Rainbow cube est un projecteur qui permet de personnaliser la couleur, la forme et la direction préférée de projection.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU JOUET

Pour mettre le jouet en marche, déplacer le bouton de la position 0 (off) à la position I ou II.

Sélectionner le mode effets lumineux et mélodies en mettant le bouton sur la position I ou bien le mode effets lumineux uniquement en mettant le bouton sur II.

Une fois le mode préféré sélectionné, appuyer sur la touche note de musique pour mettre le jouet en marche.

Remettre le bouton sur 0 pour éteindre le produit.

La séquence musicale est composée de mélodies classiques, new âge et de sons de la nature.

La reproduction de lumières et mélodies dure environ 20 minutes, après quoi le produit se met en pause. Pour interrompre ou remettre le jouet en marche, appuyer sur la touche note de musique.

La projection est meilleure dans des conditions d'obscurité totale.

SÉLECTION DES COULEURS ET PROJECTIONS

Sélection Couleur : Mettre le bouton de la bague en demi-cercle sur une des 7 couleurs ou sur le symbole effet arc-en-ciel (symbole*) pour colorer la pièce de la tonalité préférée.

En choisissant la fonction Arc-en-ciel, les 7 couleurs (jaune, orange, rose, rouge, violet, bleu et vert) s'altèrent automatiquement.

Sélection Projection et/ou Veilleuse : Tourner le bouton avec le symbole des 3 effets de projection et de la veilleuse pour reproduire l'effet lumineux préféré.

En tournant simplement le cube, il est possible de choisir la direction dans laquelle projeter les lumières, afin de créer une atmosphère toujours nouvelle.

INTRODUCTION/REPLACEMENT DES PILES



L'introduction/remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte.

Pour remplacer les piles :

- Dévisser les deux vis du clapet où se trouve la peluche avec un tournevis, ouvrir le clapet du compartiment des piles, ôter les piles usagées et introduire les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiqué sur le produit).
- Refermer et serrer la vis à fond.
- 1. Ne pas laisser les piles ou les outils éventuels à la portée des enfants.
- 2. Toujours ôter les piles usagées du produit afin d'éviter que des pertes éventuelles de liquide endommagent le produit.
- 3. Si les piles perdent du liquide, les remplacer immédiatement, en veillant à nettoyer le compartiment des piles et à se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide en question.
- 4. Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- 5. Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- 6. Ne pas mélanger des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- 7. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- 8. Ne pas jeter les piles usagées dans le feu ou dans la nature. Les mettre dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.
- 9. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- 10. Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- 11. Il n'est pas conseillé d'utiliser des piles rechargeables, cela pourrait diminuer la fonctionnalité du jouet.
- 12. En cas d'utilisation de piles rechargeables, les extraire du jouet avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte.
- 13. Ôter les piles du jouet avant de l'éliminer.
- 14. Le jouet n'est pas prévu pour fonctionner avec des piles remplaçables au Lithium.

ATTENTION : l'usage incorrect pourrait créer des situations de danger.



Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE.

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa propre vie utile, devra être traité séparément des autres déchets domestiques ; il faudra donc l'apporter dans un centre de collecte sélective pour les appareils électriques et électroniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareillage équivalent. L'utilisateur est responsable du retour de l'appareil, à la fin de sa vie, aux structures de collecte appropriées. Une collecte sélective adéquate, visant à envoyer l'appareil que l'on n'utilise plus au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les systèmes de collecte disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer uniquement la surface de la peluche en tissu et de la partie plastique du jouet avec un chiffon légèrement imbibé d'eau pour ne pas endommager le circuit électrique. Ne pas utiliser de solvants ou de produits nettoyants.

Lorsque le produit est inutilisé, le conserver dans un endroit protégé des sources de chaleur, de la poussière et de l'humidité. Le produit ne doit pas être réparé ou modifié par l'acheteur.

Composition Textile de la Peluche
100% Polyester

