



where good sleep begins™



Twilight Turtle™



Guide étoilé Twilight Turtle™

Twilight Turtle projette 8 constellations différentes. Utilisez ce guide étoilé pour les trouver !




1. Constellation d'Orion (le chasseur)



2. Constellation du dragon

3. La Petite Ourse




4. Constellation du Grand Chien




5. Constellation de Céphée
(le roi/la maison)



6. Constellation de Pégase
(le cheval ailé)



7. Constellation des Gémeaux



8. Constellation La Grande Ourse

Comment utiliser Twilight Turtle

Twilight Turtle peut projeter des images de n'importe quel endroit d'une pièce sur des murs et plafonds légèrement colorés. Pour une projection idéale, placez Twilight Turtle sur une surface plane proche du centre d'une pièce sombre, à environ 1,60 m ou 1,80 m du plafond.

Activation : la molette on/off principale se situe près du couvercle des piles au bas de Turtle; activez la molette (désactivez-la si vous ne vous servez pas de l'appareil pendant longtemps).


Ensuite, appuyez sur le bouton (on/off) en forme de carapace de tortue pour qu'une lumière verte s'allume. Cette lumière s'éteint automatiquement après 45 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton pour redémarrer la mise en veille.

Sélection de couleurs : pour changer la couleur de la projection,

appuyez sur le bouton « amber » (ambre), « blue » (bleu) ou « green » (vert).

Guide étoilé : les constellations sont des groupes d'étoiles qui permettent de diviser le ciel en des schémas identifiables. Utilisez le guide étoilé pour trouver les 8 constellations sur la carapace de Twilight Turtle (voir au verso).

Piles : lorsque les piles perdent de leur puissance, la LED commence à clignoter ou la projection s'affaiblit. Remplacez les piles après avoir retiré la vis située sur le couvercle. Twilight Turtle fonctionne avec trois piles AAA. Veuillez respecter tous les avertissements présents sur l'emballage. Les piles fournies sont uniquement à des fins publicitaires.



Informations légales

Avertissements et instructions importantes à l'intérieur de l'emballage. A lire et sauvegarder pour référence future.

+ Note pour adultes : Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans un berceau. Ne pas laisser un nourrisson sans surveillance avec le produit. Conserver l'emballage pour référence et afin de pouvoir nous contacter. Couper les liens en plastique avec des ciseaux et les jeter. Jeter tous jouets cassés. Dans un effort d'amélioration constant de nos produits, le contenu peut varier légèrement de celui qui est indiqué sur l'emballage. Visiter www.cloudb.com pour d'autres conseils de sécurité.

⚠ Retirer les piles usagées et les remplacer par de nouvelles piles. Veiller à insérer les piles correctement sous la supervision d'adultes et toujours suivre les instructions des fabricants des jouets et piles. Ne pas mélanger piles neuves et anciennes. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être chargées seulement sous la supervision d'adultes. Utiliser des piles AAA (1,5 V) ou équivalent seulement. Ne pas créer de court-circuit aux bornes de la batterie. Toujours retirer les piles faibles ou vides du produit. Retirer les piles si le produit doit être conservé pour une période de temps prolongée. Si la boîte à sons cesse de fonctionner ou si le volume diminue, changer les piles en utilisant un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis du cache pile. Ouvrir le cache et retirer les piles vides. Veiller à insérer les nouvelles piles correctement en fonction des symboles (+) et (-) situés sur leur logement. Remettre en place le cache arrière et resserrer la petite vis cruciforme. Les piles fournies sont seulement destinées à la présentation.

AVERTISSEMENT: Toute fuite d'acide de piles peut provoquer des blessures et endommager votre produit Cloud B ainsi que les objets environnants. En cas de fuites des piles, laver soigneusement la surface de peau affectée, en évitant que l'acide des piles ne soit en contact avec les yeux, aux oreilles, au nez et à la bouche. Laver immédiatement tout vêtement ou autre surface qui entre en contact avec l'acide provenant de la fuite de la pile. Les piles qui fuient peuvent parfois crépiter.

CE Conforme aux normes de sécurité américaines et internationales EN71, ASTM F-963, aux normes canadiennes sur les produits dangereux (jouets), CRC c931 • Conforme à la directive CEM • Fabriqué en Chine. En attente de brevet.

Cloud b Inc, Gardena CA 90248 USA • Cloud b Ltd, London WC1 9BB UK • © 2014 Cloud B, Inc. Tous droits réservés • « Cloud B », « Gentle Giraffe », « Marvin the Monkey », « Sleep Sheep », « Sleep Sheep & Friends », « Slumber Friends », « Tranquil Turtle », « Twilight Ladybug », « Twilight Sea Turtle », « Twilight Turtle » et « Twilight Turtle & Friends » sont des marques déposées de Cloud B, Inc.