

Liste des animaux et leurs cris



Le lion rugit.



L'éléphant barrit.



L'ours grogne.



Le perroquet jase.



Le tigre feule.



Le phoque béle.



Le singe crie.



L'aigle glapit.



Le loup hurle.



La hyène ricane.



Le cerf brame.



Le dauphin couine.

Informations générales sur l'utilisation des piles

- La mise en place des piles est à réaliser par un adulte.
- Placer les piles dans le sens indiqué : une position incorrecte peut, soit endommager le jouet, soit provoquer un incendie ou l'explosion de la pile.
- Utiliser uniquement les piles recommandées dans la notice ou de type équivalent.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- Remplacer l'ensemble des piles, ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
- Retirer les piles usagées de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- En cas d'utilisation prolongée de l'appareil, ôter les piles pour éviter qu'elles ne s'altèrent.
- Ne pas stocker les piles avec des instruments métalliques : risque de feu ou d'explosion.
- Ne jamais essayer de recharger des piles.
- Ne pas mettre les bornes d'alimentation en court-circuit.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. Ne pas oublier d'emporter le jouet.

ATTENTION! Ne pas utiliser ce jouet à proximité des oreilles pour prévenir tout trouble auditif !

Photos: S.L.I.D.E. / SUNSET / Stock image
Product-Design: Dominique Hoarau
Design: KniffDesign

©2005 Jeux Ravensburger
Jeux Ravensburger
Service consommateurs
BP 60159 - 60111 Méru Cedex
www.ravensburger.com

224877

Ravensburger

Pour 2 à 4 joueurs · A partir de 3 ans

Parlant
animaux sauvages

memory

L'autre dimension du memory®



grrrrr !!

Ravensburger

Animaux Sauvages

Contenu

Noé: le meneur de jeu électronique
12 paires d'images

Mise en place des piles (À réaliser par un adulte)

- Noé fonctionne avec 3 piles 1,5 V de type LR03 - AAA - UM4 (non fournies).
- Après avoir ôté la vis au dos, ouvrir le logement des piles.
- Placer correctement les piles dans le sens indiqué, puis refermer la trappe et remettre la vis.

Approche progressive

Le Memory® Parlant est un jeu de mémoire ludique et dynamique qui développe l'observation et la mémoire visuelle de l'enfant, mais aussi sa mémoire auditive.

- **Découverte des images avec l'enfant**
En lui montrant un animal, demandez-lui de le nommer ou d'imiter son cri :

« Quel est cet animal ?
— Un lion !
— Oui ! et que fait le lion ?
— Grrrr ! »


- **Association entre le son et l'image**
Étalez ensuite les cartes, face visible. Appuyez sur le visage pour faire entendre un animal à l'enfant et demandez-lui de montrer l'image de cet animal.

- **Premières parties**
Nous vous recommandons de jouer avec 12 cartes uniquement, soit une seule image de chaque animal.

Quand l'enfant est bien familiarisé avec le jeu, vous pouvez commencer à jouer selon la règle du jeu.

Principe du Memory® Parlant

Bonjour, je m'appelle Noé ! Ecoute bien les animaux que je cherche et aide-moi à les retrouver. Le joueur qui aura reconstitué le maximum de paires d'images aura gagné.



A chaque fois que tu retournes la paire d'animaux demandée, appuie sur le visage.

Pour entendre un nouvel animal, appuie sur le ventre.

(Photos non contractuelles)

Dérèglement de la partie

Mélanger les cartes, face cachée, sur la table.

Appuyez une fois sur le bouton en forme de visage : « Allez, on fait une partie ? ! » Ceci met Noé en marche et la partie peut débuter.

Le joueur le plus âgé commence. La partie se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre.

Il prend Noé et appuie sur le visage. Il entend alors le nom d'un animal et son cri :

Exemple :

Le lion rugit :
GRRY !

Le joueur doit retrouver la paire correspondant à cet animal. Il retourne 2 cartes :

- **Si les 2 cartes** forment une paire et **correspondent** à l'animal et au cri entendu, le joueur les pose devant lui et peut rejouer.



Il appuie donc sur le ventre **pour supprimer le cri pour cette partie**, puis sur le visage pour entendre un nouvel animal.

- **Si 1 ou les 2 cartes ne correspondent pas**, le joueur les remet face cachée et c'est au tour du joueur suivant. Il passe Noé à son voisin qui appuie sur le visage pour entendre un nouvel animal.

« Le tigre feule »



ou



ou



Fin de la partie

La partie prend fin dès que toutes les paires ont été trouvées, après le dernier appui sur le ventre : « A bientôt ! » Le vainqueur est alors le joueur qui a trouvé le plus de paires.

Quelques infos supplémentaires

Aléatoire

A chaque nouvelle partie, l'ordre des messages est différent.

Marche / Arrêt

Il n'y a pas de bouton marche/arrêt, Noé se met en marche quand un joueur appuie sur le visage. Il s'éteint automatiquement à la fin de la partie ou si aucune touche n'est activée au bout de 4 à 5 minutes.

Appui sur la mauvaise touche

Si un joueur se trompe et appuie sur le ventre alors que la paire n'a pas été trouvée, le message est supprimé. Les joueurs peuvent décider :

- Soit de continuer la partie ; la paire correspondant à ce message ne comptera pas ;
- Soit de recommencer la partie :

- Attendre 4 à 5 minutes que l'appareil s'éteigne tout seul ; ou

- Appuyer sur le ventre, puis sur le visage plusieurs fois, jusqu'à ce que Noé indique que la partie est terminée.

Variantes

- Au lieu d'éparpiller les cartes sur la table, il est également possible de former un rectangle pour repérer plus facilement l'emplacement.
- Rien ne vous empêche de jouer au Memory® traditionnel, sans utiliser Noé. A son tour, le joueur retourne deux cartes au choix. S'il trouve une paire, il la place devant lui.

Pour les plus attentifs

Il est possible de jouer sans appuyer sur le ventre à chaque paire trouvée, mais uniquement sur le visage. Les cris des animaux ne sont pas enlevés au fur et à mesure ; il faut alors bien se souvenir de ceux qui ont déjà été trouvés...